



2381-X | 使用内部冷端补偿时与2566配套使用的各种普通型热偶连接件（每包12个）。X代表热偶类型E,J,K,N,R,S,T



产品概述: 2381-X | 使用内部冷端补偿时与2566配套使用的各种普通型热偶连接件（每包12个）。X代表热偶类型E,J,K,N,R,S,T

12 pcs. (X = TC type. Choose from K, T, J, E, R, S, N, or U)

型号



2381-X

使用内部冷端补偿时与2566配套使用的各种普通型热偶连接件（每包12个）。X代表热偶类型E,J,K,N,R,S,T



Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2025 福禄克公司
06/2025
北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563 未经许可，本文档禁止修改
福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269
福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229