

7312 水三相点保存恒温槽



主要特性

- 温度量程 -5 °C 至 110°C。
- 使水三相点容器连续运行 6 周。
- 可维持两个水三相点或镓容器用于固定点校准。
- 独立的断流器电路可保护容器免受破坏。

产品概述: 7312 水三相点保存恒温槽

对于常用的传统水三相点容器，没有任何一种工具能够像使用水三相点保存恒温槽一样帮助您节省时间，减少麻烦。即便大规模使用，7312 水三相点保存恒温槽也能保证容器可靠地连续运行数周。

7312 可容纳两个水三相点容器，包含三个预冷井，可以在容器内进行测量之前正确预冷探头。稳定性和均匀度都优于 $\pm 0.006^{\circ}\text{C}$ ，因此容器可以连续使用八周。无论您使用何种方式来冻制冰套，都可以在 7312 槽内长期保存。

独立的安全电路可监测恒温槽内的温度并在恒温槽控制器失败时关闭制冷系统，从而保护水三相点瓶，避免冰冻或破坏。在生产过程中采用的降噪技术确保您的恒温槽不会给实验室带来太大的噪音。

当温度量程在 -5°C 到 110°C 之间时，此恒温槽也可以用于对比校准（长柄探头尤其适合）或保存镓容器。7312 恒温槽有一个可选的镓容器固定夹，可容纳两个容器，用于将融化状态保持两周。

实际上，使用7312时可以同时选用2031A 快速冻制器，使您能快速、轻松地构建冰盖。只需在 2031A冷凝器中加入干冰（或液氮）和酒精，将其插入水三相点瓶内，就会快速形成冰套。

产品规格: 7312 水三相点保存恒温槽

型号



7312

水三相点保存恒温槽

2031A

“Quick Stick” 快速冻制器



Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福祿克測試儀器（上海）有限公司 電話：400-810-3435 ©2025 福祿克公司
05/2025
北京福祿克世祿儀器維修和服務有限公司 電
話：400-615-1563 未經許可，本文檔禁止修改
福祿克測試儀器（上海）有限公司上海維修中心 電
話：021-54402301, 021-54401908分機269
福祿克測試儀器（上海）有限公司深圳第一特約維修點
電話：0755-86337229